

- Когато думата се изпише правилно, преминете към стъпка 4. В противен случай, натиснете **0**, за да се покажат алтернативни възможности за думи, отговарящи на бутоните, които сте натиснали.

Например за *Of* и *Me* използвайте **6** и **3**.

- Натиснете **#**, за да вмъкнете интервал, и въведете следващата дума.

Режим ABC

Натискайте бутоните, на които е обозначена желаната буква:

- веднъж за първата буква

- два пъти за втората буква

- и т.н.

Например, натиснете **2** три пъти, за да въведете “С”, и **5** два пъти, за да въведете “К.”

Режим за числа

Натиснете бутоните, съответстващи на цифрите, които искате да въведете.

Режим за символи

Натискайте бутоните, съответстващи на желания символ, и натиснете екранния бутон **OK**. Можете да натиснете **Нагоре** или **Надолу**, за да се покажат повече символи.

Функция	Описание	Избиране
Изтриване на последните обаждания	Изтривате записите за обажданията от всеки вид, или всички записи едновременно.	Меню > Разговори > Изтрий всички
Продължителност на разговорите	Показване на продължителността на последните обаждания, които сте осъществили или приели. Също така се нулира и времевия брояч.	Меню > Разговори > Продължителност на разговорите
Стойност на обаждането	Показва се цената на вашите разговори.	Меню > Разговори > Стойност на обаждането
Мрежови услуги	Получавате достъп до мрежови услуги, предлагани от мобилния ви оператор.	Меню > Мрежови услуги
Избиране на мелодия за позвъняване и сила на звука	Избирате тон за позвъняване или сила на звука.	Меню > Настр. на звука > Тон позвъняване или Сила на звука
Тип сигнал	Избирате типа на сигнала за тон на позвъняване.	Меню > Настр. на звука > Тип сигнал
Избиране тон клавиатура	Избирате тона, който ще се чува, когато натиснете бутон.	Меню > Настр. на звука > Тон клавиатура
Избор на тон за съобщение	Избирате известяващия сигнал за пристигнали SMS, MMS или съобщения за масово разпращане, или задавате колко често да бъдете информирани за нови съобщения.	Меню > Настр. на звука > Тон съобщение
Сигнали при разговор	Задавате на телефона да ви известява, когато пристигне ново съобщение или когато по време на разговор настъпи времето за прозвучаване на аларма.	Меню > Настр. на звука > Сигнали при разговор
Тон капаче	Изберете звука, който да се издава при отваряне или затваряне на телефона.	Меню > Настр. на звука > Тон капаче
Тон Вкл./Изкл.	Задавате мелодията, която да прозвучава при включване и изключване на телефона.	Меню > Настр. на звука > Вкл./Изкл.
Допълнителни тонове	Задавате допълнителни сигнали за телефона.	Меню > Настр. на звука > Допълнителни тонове

❖ Важни мерки за безопасност

Внимателно прочетете тези инструкции, преди да започнете да използвате безжичния си телефон. Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Винаги шофирайте безопасно

Не говорете с телефон в ръка, докато шофирате; първо паркирайте автомобила.

Изключвайте при зареждане на автомобила

Не използвайте телефона на бензиностанция/газостанция или близо до горива или химикали.

Изключвайте го в самолет

Безжичните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е незаконно и опасно.

Изключвайте в близост до всякакви медицински апарати

Болниците и болничните заведения може да използват апарати, които да са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички действащи наредби и правилници.

Смущения

Всички безжични телефони са изложени на радиосмущения, които могат да се отразят върху работата им.

Специални разпоредби

Спазвайте специалните разпоредби, които са в сила за вашата страна, и винаги изключвайте телефона там, където е забранено използването му.

Водоустойчив

Телефонът ви не е водоустойчив. Пазете го сух.

Съвети за въвеждане на текст.

- За да преместите курсора, използвайте навигационните бутони.
- За да триете знаци един по един, натискайте **С**. За да изтриете всички букви, натиснете и задръжте **С**.

- За да въведете интервал между знаците, натиснете **#**.

- За да промените регистъра в режим Т9 или режим ABC, натиснете *****.

- За да въведете препинателни знаци в режим Т9 или режим ABC, натиснете **1**.

❖ Изпращане на SMS съобщение


- В режим на готовност натиснете екранния бутон **Меню**.
- Изберете **Съобщения** → **Текстови съобщ.** → **Пиши ново**.
- Въведете текста на съобщението.
- Натиснете екранния бутон **Опции** и добавете елементи, използвайки следните опции:
 - Добави обекти**: добавяте звуци, изображения или анимирани изображения.
 - Добави шаблони**: добавяте текстови шаблони.
 - Добави емоция**: добавяте стилизирани муцунки.
 - Добави в тел. у-л**: добавяте контакти в телефонния указател.
 - Добави предпочитани адреси**: добавяте отбелязани страници.
- Натиснете **Опции** и изберете **Само изпрати**, **Запази и изпрати** или **Само запази**.

Функция	Описание	Избиране
Четене на SMS или MMS съобщения	Четете получените, изпратените или записаните съобщения.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. и MMS съобщения > Входяща кутия или Изходяща кутия, Работен
Изпращане на SMS или MMS съобщение	Създавате и изпращане съобщения до други мобилни телефони	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. и MMS съобщения > Пиши ново
Шаблони за съобщения	Предварително зададени шаблони за често използвани съобщения или муцунки.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. и MMS съобщения > Емотикони шаблони
Опции за съобщения	Задавате опции за използване на услугите за съобщения	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. и MMS съобщения > Настройки
Изтриване на съобщения	Изтривате съобщенията във всяка кутия или всички съобщения.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. и MMS съобщения > Изтрий всички
Състояние памет за съобщения	Проверявате състоянието на паметта, използвана от съобщенията.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. и MMS съобщения > Състояние памет
Гласова поща	Получавате достъп до гласовия сървър и слушате записаните там съобщения.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. > Гласова поща
Съобщения за масово разпращане	Променяте настройките за услугата и достъпа до съобщенията за масово разпращане.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. > Разпространение
MMS профил	Избирате или конфигурирайте профил за свързване, който ще се използва за MMS.	Меню > Съобщения > MMS съобщения > MMS профил
Пред. съобщения	Променяте настройките за услугата и достъпа или изтривате пред. съобщенията.	Меню > Съобщения > Пред. Съобщения

Разумна експлоатация

Използвайте го само в естествена позиция (до ухото). Когато телефонът е включен, не докосвайте антената без нужда.

Спешни обаждания

Въведете спешния номер за мястото, където се намирате, след което натиснете . Не прекъсвайте разговора, преди да ви разрешат.

Малките деца и телефонът

Прибирайте телефона и всичките му части, включително и аксесоарите, на недостъпно за малки деца място.

Аксесоари и батерии

Използвайте само одобрени от Samsung батерии и аксесоари, напр. слушалки и кабели за PC. Използването на неодобрени аксесоари може да доведе до повреди в телефона и да се окаже опасно.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div></div><div>Внимание!</div></div></div></div></div>	Съществува опасност от експлозия, ако батерията се замени с неподходяща. Освобождавайте се от остарелите и негодни батерии съгласно инструкциите на производителя.
<div><div><div><div></div></div></div></div>	Продължителното слушане със слушалки при силен звук може да повреди слуха ви.



Квалифициран сервис

Единствено квалифициран обслужващ персонал може да ремонтира телефона ви.

- Ако изберете **Запази и изпрати** или **Само запази**, изберете паметта, където да се запази съобщението.

- Въведете телефонния номер на получателя и натиснете екранния бутон **Опции** → **Изпрати съобщение**.

❖ Правене на снимка

- В режим на готовност натиснете екранния бутон **Меню**.
- Изберете **Камера** → **Направи снимка**.
- Насочете обектива към обекта и направете желаните настройки.
- Натиснете , за да направите снимка.
- Натиснете екранния бутон **Запази**, за да запишете снимката, или натиснете екранния бутон **Откажи**, за да изтриете снимката.
- След записването на снимката натиснете екранния бутон , за да направите друга снимка.

Забележка: Възможно е след като направите снимка да не можете да я запишете. Това зависи от свободната памет на телефона. Изтрийте стари снимки, за да освободите памет.

Функция	Описание	Избиране
SOS съобщ.	Активирате функцията за SOS съобщения. Въвеждате получателите и избирате режима на повторение.	Меню > Съобщения > SOS съобщение
Уеб браузър	Стартирате и конфигурирате уеб браузъра.	Меню > Забавление > WAP браузър
FM радио	Слушате музика или новини по FM радиото, вградено в телефона. Трябва да включите получените слушалки към телефона.	Меню > Забавление > FM радио
Достъп до мултимедийни файлове	Получавате достъп до игри, звукови файлове и изображения от паметта на телефона.	Меню > Забавление > Игри, Звуци и Изображения
Изтриване на всички мултимедийни файлове	Изтривате игри, звукови файлове и изображения от всяка мултимедийна кутия или всички файлове наведнъж.	Меню > Забавление > Изтрий всички
Състояние памет за забавление	Проверявате състоянието на паметта, използвана за игри, звуци и изображения.	Меню > Забавление > Състояние памет
Аларма	Настройвате алармата за звъни в определен час.	Меню > Органайзер > Аларма
Календар	Помага ви да следите месечните и всекидневните графици.	Меню > Органайзер > Календар
Час и дата	Настройвате датата и часа ръчно.	Меню > Органайзер > Час и дата
Калкулатор	Извършвате основни аритметични операции.	Меню > Органайзер > Калкулатор
Списък задачи	Създавате списък със задачи и определяте срок за всяка задача.	Меню > Органайзер > Списък задачи
Гласови бележки	Записвате гласови бележки и ги прослушвате.	Меню > Органайзер > Гласова бележка
Валутен конвертор	Правите превръщане на валута.	Меню > Органайзер > Валутен конвертор

❖ Информация за CCA

Мобилният ви телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестотна енергия според препоръките на Съвета на Европейския съюз. Тези лимити представляват част от подробни правила, които установяват допустимите нива на радиочестотна енергия за населението. Правилата са базирани на стандарти за безопасност, които са разработени от независими научни организации след периодична и внимателна оценка на научни изследвания.

В стандартите е заложен значителен резерв за безопасност, предназначен да гарантира безопасността на всички хора, независимо от възрастта и здравето им.

Нормата за излагане на мобилни телефони е свързана с мерна единица, известна като CCA (специфична степен на абсорбиране). Граничната стойност за CCA, зададена от Съвета на ЕС, е 2,0 W/kg. Най-високата отчетена CCA стойност за този модел телефони беше 0,85 W/kg.

❖ Кратък справочник на функциите

В този раздел са дадени кратки обяснения на функциите на телефона.

Функция	Описание	Избиране
Търсене на контакт	Търсене на контакти в телефонния указател.	Тел. Указ. > Търсене
Добавяне на нов контакт	Добавяте нов контакт в телефонния указател.	Тел. Указ. > Нов запис
Търсене на група	Търсите контакти от телефонния указател в създадените групи от повикващи.	Тел. Указ. > Търсене на група
Промяна на характеристиките на група повикващи	Избирате сигнал за известяване за входящи обаждания и съобщения от членове на дадена група. Можете също да промените и името на групата.	Тел. Указ. > Редактиране на група
Бързо избиране	Задавате бутони (от 2 до 9) за бързо набиране на осем от телефонните номера, които набирате най-често.	Тел. Указ. > Бързо избиране
Изтриване на контактите от телефонния указател	Изтривате всички контакти от телефонния указател, съхранени в паметта на телефона, на SIM картата или и на двете места.	Тел. Указ. > Изтрий всички
Състояние памет за телефонния указател	Можете да видите пълния брой на контактите в телефонния указател, съхранени в паметта на телефона или SIM картата.	Тел. Указ. > Състояние памет
SDN (телефонни номера за услуги)	Получавате достъп до служебни номера, зададени от мобилния ви оператор. (Показва се само ако се поддържа от SIM картата ви.)	Тел. Указ. > SDN
Използване на SIM услуга	Използвате различни допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор.	Меню > SIM AT
Показване на последните обаждания	Показване на последните обаждания, които сте осъществили, приели или пропуснали.	Меню > Разговори > Пропуснати разговори, Приети разговори, Изходящи разговори

Функция	Описание	Избиране
Камера	Правите снимки в различни режими и получавате достъп до съхранените снимки. Също така можете да проверите състоянието на паметта за снимки.	Menu > Камера
IrDA	Изпращате и получавате данни от компютри или телефони с IrDA (инфракчервен) порт.	Menu > Настр. на тел. > Активиране на IrDA
Настройки на дисплея	Променяте настройките за дисплея и осветлението	Menu > Настр. на тел. > Настройки на дисплея
Поздравително съобщение	Въвеждате приветствието, което ще се показва при включване на телефона.	Menu > Настр. на тел. > Поздравително съобщение
Проверка на номерата на вашия телефон	Проверявате номерата на вашия телефон или им задавате име.	Меню > Настр. на тел. > Собствен номер
Език за дисплея	Избирате езика, който да се използва за показване на текста по дисплея.	Меню > Настр. на тел. > Език
Защита	Защитавате телефона от неза позволено използване.	Меню > Настр. на тел. > Защита
Допълнителни настройки	Задавате функция за автоматично повторно набиране или начин на отговаряне.	Меню > Настр. на тел. > Допълнителни настройки
Пряк достъп до менютата	Можете да настроите навигационните бутони така, че да действат като бутони за пряк достъп до вашите предпочитани менюта.	Меню > Настр. на тел. > Пряк достъп
Клавиш за сила звука	Задавате дали телефонът да заглушава сигнала при позвъняване или да отхвърля обаждането, ако натиснете и задръжките бутон за силата на звука, когато получите обаждане.	Меню > Настр. на тел. > Клавиш за сила звука
Връщане на телефона в начално състояние	Връщате фабричните настройки на телефона.	Меню > Настр. на тел. > Фабрични настройки

❖ Декларация за съответствие (R&TTE)

Описание на модела: мобилен клетъчен телефон (GSM 900/1800/1900)

Име на модела: SGH-X520

Произведен от: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

за който се отнася настоящата декларация, отговаря и е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност : **EN 60950-1:2001** **CCA** : **EN 50360:2001**
EMC : **EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** : **EN 50361:2001**
: **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-200** **Мрежа** : **EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

С настоящето декларираме, че са извършени всички необходими радиоизпитания и че гореспоменатият продукт е в съответствие с всички основни изисквания на Директива 1999/5/EC. Процедурата по оценяване на съответствието, упомената в чл. 10 и подробно описана в анекс [IV] към Директива 1999/5/EC, е спазена, като участваха следните нотифицирани органи:

<p>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK</p> <p>Идентификационна маркировка: 0168</p>	<p>Техническата документация се държи от:</p> <p>Samsung Electronics Euro QA Lab.</p>	<p><i>Y. S. Park</i></p>
<p>и може да бъде предоставена при поискване. (представител в ЕС)</p>	<p>Място и дата на издаване:</p> <p>Samsung Electronics QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK</p> <p>2006.10.18</p>	<p>Yong -Sang Park / Главен мениджър</p>

* Това не е адрес на сервизен център на Samsung. За да научите адреса или телефонния номер на вашия сервизен център на Samsung, вижте гаранционната карта или се обърнете към търговеца, от когото сте купили телефона.